

Nikon AW300

Inhalt Gerätetasche



1 Kamera

2 Akku

3 Ladegerät

4 USB-Kabel

Funktionen

1. Zoom
2. Video-Aufnahme
3. Aufnahmemodus, Empfehlung: Automatik
4. Bildvorschau
5. Blitz
6. Serienaufnahme / Timer
7. Makroaufnahme
8. Menu
9. Löschen



Akku

10. Den Knopf eindrücken, halten und drehen
11. Akku einschieben
12. Klappe kräftig zudrücken, bis ein Klicken zu hören ist



Einstellungen

Normale Bildgrösse: Menu → Scene → Bildqualität/-grösse → 3264 x 2448 (8m) oder 4608 x 3456 (16m)
Bildgrösse für Trickfilm: Menu → Scene → Bildqualität/-grösse → 1600 x 1200

Formatieren

1. Menu klicken
2. Werkzeug anwählen
3. Formatieren auswählen, um alle Bilder zu löschen

