

Nikon AW120

Inhalt Gerätetasche



1 Kamera

2 Ladegerät

3 USB-Kabel

4 Akku

Funktionen

1. Zoom
2. Video Funktion
3. Aufnahmemodus
4. Bildvorschau
5. Blitz
6. Serienaufnahme
7. Makroaufnahme
8. Menu
9. Löschen



Akku

10. Den Knopf eindrücken, halten und drehen
11. Akku in die dafür vorgesehene Lücke stecken
12. Klappe kräftig zudrücken bis ein Klicken zu hören ist



Einstellungen

Trickfilmeinstellungen: 1920 x 1080

Einstellung zum Fotografieren: 3264 x 2448 (8m) oder 4608 x 3456 (16m)

Formatieren

1. Menu klicken
2. Formatieren auswählen um alle Bilder zu löschen

