

Fotokamera Powershot G11/G12

Inhalt Gerätetasche



Inhalt

- 1 Fotokamera Canon G11/G12 (mit SD-Card 1GB)
- 2 USB-Kabel (Kamera-Computer)
- 3 1 Akku
- 4 Akkuladegerät
- 5 Netzkabel für Akkuladegerät

Funktionen



- 1 Zoom (Hebel)
- 2 Auslöser
- 3 Wahlrad für Aufnahmemodi
- 4 On- /Off-Schalter



- 5 Automatikmodus Foto
- 6 Filmmodus



- 7 Wiedergabemodus
- 8 Taste für Makroaufnahme
- 9 Funktionseinstellungen
- 10 Blitzeinstellungen (auto/ein/aus)
- 11 Menu
Löschen sämtlicher Bilder:
Menu → Werkzeugsymbol
→ formatieren



- 12 USB Anschluss

Aufnahmequalität

Trickfilm:	M3 (1600 x 1200) → 4:3
beste Auflösung:	L (3648 x 2736)
Breitbild:	W (3648 x 2048) → 16:9

Einstellungen

Drücke Funktionseinstellungstaste (FUNC. SET)

Komprimierung: wählen mit Tasten „links“ / „rechts“
Empfehlung: fein

Grösse: drücke Taste „ab“
wählen mit Tasten „links“ / „rechts“
Möglichkeiten: W, S, M1, M2, M3, L

