


tiny.phzh.ch/oculusanleitungAudiogerät Edirol R-05

Inbetriebnahme

1. Batterien einlegen
2. Gerät einschalten: Power-Schalter nach unten ziehen (Richtung Power) und halten bis das Display erscheint. Um das Gerät auszuschalten, den Power-Schalter erneut in Richtung Power ziehen bis das Display erlischt.
3. Batteriestand unten rechts im Display überprüfen.



Voreinstellungen

4. Die folgenden Einstellungen sind für die Aufnahmen eines Gesprächs ideal:
Auf der Rückseite: MIC GAIN: H, LIMITER: ON, LOW CUT: ON
Im Menu: - Recorder Setup Sample Rate 44.1kHz
- REC MODE: MP3-192kbps
- LIMITER/AGC: AGC (Auto Gain Control)
Menu wieder verlassen, über die Menu-Taste.



Aufnahme, Aufnahmen löschen, Aufnahmen überspielen

Aufnahme:

5. Erstmaliges drücken der REC-Taste, «REC»-Leuchte blinkt > die Aufnahme wurde noch nicht gestartet. REC-Taste ein zweites Mal drücken > die Aufnahme läuft. REC leuchtet konstant und der Zähler läuft.
6. Aufnahme unterbrechen: PLAY/PAUSE-Taste drücken.
7. Aufnahme beenden: STOP-Taste drücken.

Aufnahme abspielen:

8. Den letzten aufgenommenen Track abspielen: PLAY drücken.
9. Einen anderen Track abspielen:
 - Kurz FINDER-Taste drücken. Die Liste der aufgenommenen Titel wird angezeigt.
 - Mit den Tasten PLAY und STOP den Titel anwählen und REC-Taste drücken.
 - Im Menüfenster kann der Titel umbenannt, gelöscht oder abgespielt werden.
 - Zum Abspielen: Select anwählen und REC-Taste drücken.
 - PLAY/Pause drücken, der Titel wird abgespielt.



10. Die Aufnahmen können nur mit einem Kopfhörer oder an der Stereoanlage angehört werden. Dazu muss ein Kabel bei Phones eingesteckt werden.

Einzelne Aufnahmen löschen:

11. Finder drücken um zur Titelübersicht zu gelangen.
12. Mit den Tasten PLAY und STOP den Titel anwählen, welcher gelöscht werden soll.
13. Durch Drücken der REC-Taste befindet man sich im Titelmnü.
14. Wählen Sie mit der Pfeiltaste die Option Delete.
15. Drücken Sie zwei Mal die REC-Taste und der Titel wird gelöscht.
16. Um zurück in die Hauptansicht zu gelangen, drücken Sie FINDER oder MENU.

Aufnahmen überspielen:

17. Schliessen Sie das Aufnahmegerät mit dem USB-Kabel an den Computer an.
18. Das Gerät wird als Laufwerk geladen
19. Die Audiodateien können auf dem Computer kopiert werden.

Bitte vor Rückgabe des Gerätes, die Speicherkarte formatieren

Speicherkarte formatieren:

- Taste FINDER drücken, bis das Menü erscheint
- Mit der STOP Taste im Menü SD-Card auswählen
- REC-Taste drücken, um in das Menü der Speicherkarte zu gelangen. Mit der Stop-Taste im Menü Format auswählen.
- REC-Taste drücken und YES im Menü auswählen. Auswahl mit der REC-Taste bestätigen.
- Um zurück zur Hauptansicht zu gelangen, zweimal die FINDER-Taste drücken

Inhalt Gerätetasche



- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Audioaufnahmegerät | 5 | Variante 1: Netzteil für Batterieladegerät |
| 2 | Batterien | 6 | Variante 1: Batterieladegerät |
| 3 | Kopfhörer | 7 | Variante 2: Batterieladegerät (direkt) |
| 4 | USB-Kabel | | |