

Audioaufnahmegerät ZOOM HC1

Inbetriebnahme

1. Batterien einlegen
2. Gerät einschalten: schieben Sie den Power-Schalter für etwa eine Sekunde nach unten. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Power-Schalter erneut für etwa eine Sekunde nach unten.
3. Batteriestand oben rechts im Display überprüfen

Voreinstellungen

4. Die folgenden Einstellungen sind für die Aufnahmen eines Gesprächs ideal.
Auf der Rückseite: Lo cut: ON, Auto Level: ON, Rec Format: mp3
Die Kompressionsgrösse des mp3 Formats kann mit der Vor- und Rückspultaste definiert werden.




Aufnahme

5. Drücken Sie die „REC“ Taste um aufzunehmen
6. Wird die Taste ein zweites Mal gedrückt, hält die Aufnahme wieder an.
7. Mit der Play / Pause Taste, kann die letzte Aufnahme wiedergegeben werden. Die Aufnahme wird per Lautsprecher wiedergegeben wenn keine Kopfhörer eingesteckt sind.
8. Mit den Vor- und Rückspultasten können weitere Aufnahmen abgerufen werden.
9. Spielen Sie die Aufnahme ab, die gelöscht werden muss und klicken Sie auf das Abfalleimer Symbol und bestätigen Sie mit der „REC“-Taste.

Aufnahme auf den Computer überspielen

- Schliessen Sie das Aufnahmegerät mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- Das Zoom **muss ausgeschaltet sein**, sonst erscheint es nicht auf deinem Bildschirm.
- Das Gerät wird als Laufwerk geladen PC (Abb. A) / MAC (Abb. B)

- Die Audiodateien auf den Computer kopieren
- Wurden die Dateien erfolgreich auf den Computer kopiert, kann das Gerät formatiert werden
- Drücken Sie das Abfalleimer Symbol (9) während dem Sie das Gerät einschalten (2)
- Auf dem Bildschirm erscheint eine Aufforderung die Aufnahme-
metaste (5) zu drücken
- Durch das Drücken der Aufnahme-
metaste wird die Karte formatiert
→ **alle Daten werden somit unwiderruflich gelöscht!**



Inhalt Gerätetasche



- 1 Audioaufnahmegerät Zoom HC1
- 2 USB - Kabel
- 3 Kopfhörer
- 4 2 aufladbare Batterien