


Videokamera: Logitech Webcam

Overheadprojektor-Ersatz



1. USB-Kabel an Computer anschliessen
2. Programme öffnen wie Quicktime (Mac), Photobooth (Mac) oder Kamera (Windows) (Achtung spiegelverkehrt!).
3. Bei Quicktime «Ablage -> Neue Video-Aufnahme» auswählen, Kamera in Navigationsbalken auswählen (kleines weisses Dreieck)



4. Bei Windows das Programm «Kamera» öffnen. Die Webcam verbindet sich automatisch. Rechts auf den weissen Button mit der Kamera drücken, um Aufnahme zu starten. Der gleiche Button wird gedrückt, um Aufnahme zu stoppen.

Trickfilm

1. USB Kabel an Computer anschliessen
2. Trickfilmprogramm wie iStop Motion öffnen.
3. Kamera Input auf «Logitech Webcam C930e» schalten
4. Kamera positionieren (an Bildschirm klemmen oder auf Stativ schrauben)
5. Optional Webcam-Software «Camera Settings» herunterladen unter <http://logitech.com/support/c930e> und installieren
6. Optional mittels der Logitech Software Fokus bestimmen
7. Helligkeit und Weissabgleich manuell einstellen



Videochat

1. USB-Kabel an Computer anschliessen.
2. Im Chatprogramm wie z.B. Skype, Teams Kamera Input auf «Logitech Webcam C930e» schalten.
3. Mikrofon Input ebenfalls auf « Logitech Webcam C930e» schalten.

Inhalt Gerätetasche

