

Samson Go Mic Mobile startklar machen

Vorbereitung

1. Batterien einlegen im Sender
2. den Empfänger mit dem Ladegerät über den mini USB Eingang aufladen.
3. Das Licht beim Akku Zeichen (Nr.7) leuchtet rot, wenn der Akku niedrig ist, während dem Laden leuchtet es orange und bei vollem Akku grün.



Sender Inbetriebnahme

1. Gerät einschalten: Power-Knopf drücken
2. Lämpchen leuchtet orange.
3. Mikrophon am Kragen befestigen, sodass es keinen direkten Kontakt mit der Kleidung hat (Kabel unter Shirt durchführen)
4. Sender in der Hosentasche oder an der Hose sicher befestigen.



Empfänger Inbetriebnahme

5. Power-Knopf drücken
6. PWR Lämpchen leuchtet grün. Sender und Empfänger verbinden sich automatisch.
7. Wenn das CH1 oder CH2 Lämpchen weiss leuchtet und das Empfänger Lämpchen (siehe oben Nr.3) grün leuchtet sind die Geräte verbunden.
8. Falls sich die Geräte nicht verbinden, Power-Knopf Sender (Siehe oben Nr. 1) 5 Sekunden drücken, bis das Lämpchen blinkt. Dann Power-Knopf Empfänger (Nr.6) 5 Sekunden drücken, bis das CH1 Lämpchen blinkt. Die Geräte verbinden nun automatisch. Wenn beide Lämpchen durchgehend blinken, sind die Geräte verbunden (siehe Punkt 8).



Am Smartphone anschliessen

1. Schwarzes Rad am Empfänger lösen
2. Klammern auseinanderziehen bis das Smartphone zwischen die Klammern passt
3. Smartphone dazwischen klemmen und schwarzes Rad (Nr.1) anziehen
4. Empfänger und Smartphone mit dem passenden Verbindungskabel verbinden (siehe unten)



Für Android Smartphones mit **digitalem** Input (3.5mm analog Input nicht vorhanden)

Micro-USB zu Micro-USB oder Micro-USB zu USB-C-Kabel nehmen und den Empfänger mit dem Smartphone verbinden. (Nr.3)



Für Android Smartphones nur mit **3.5mm analog** Input

4. Falls die obere Variante nicht funktioniert, das Smartphone mit dem 3.5mm Mini-Klinken-Kabel analog mit dem Empfänger verbinden.
5. Normalerweise ist OUT auf CH1 (Kanal 1). Bitte mach eine Testaufnahme. Und kratze mit dem Fingernagel am Mikrofon. Das muss beim Abspielen dann ganz deutlich zu hören sein.



Für iPhones

Micro USB zu Lightning Kabel nehmen und den Empfänger mit dem iPhone verbinden. (Nr.6)



Mach vor der Videoaufnahme im Praktikum unbedingt eine Testaufnahme!

1. Videoapp öffnen
2. Erst jetzt Empfänger anschliessen
3. Test aufnehmen (mit Fingerkratzen am Mik)
4. Empfängerkabel vom Smartphone wegnehmen. Video abspielen und gut abhören